+ AUTODOC CLUB

ABS Sensor wechseln am Auto – Anleitung







VIDEO-TUTORIAL



DINGE, DIE DU EVENTUELL BENÖTIGST:



- ein neuer ABS-Sensor
- einen Satz geeigneter Werkzeuge
- Universal-Sprühreiniger und eine Drahtbürste
- WD-40-Spray

- Elektronikspray
- eine lange Zange oder eine Wasserpumpenzange
- Drehmomentschlüssel

WERKZEUGE KAUFEN

CLUB.AUTODOC.DE 1–11







Bitte beachten Sie!

- Die Raddrehzahlsensoren sind ein Teil des Antiblockiersystems (ABS) des Fahrzeugs
- Das System hilft bei der korrekten Verteilung der Bremskraft auf die einzelnen Räder in Abhängigkeit von den Straßenverhältnissen
- Das ABS kann weitere Systeme wie die Antischlupfregelung und die Fahrdynamikregelung umfassen





Sie erfassen die Drehzahl der einzelnen Räder und senden diese Daten an das Steuergerät



Wenn einer der Sensoren defekt ist, schaltet das System in den Notbetrieb



CLUB.AUTODOC.DE 2-11







Der ABS-Sensor liest Informationen von einem Magnet- oder Zahnring



Je nach Bauart des Fahrzeugs kann er sich an verschiedenen Stellen befinden:

- auf dem Gehäuse des Gleichlaufgelenks
- oder im Radlager

6

• oder auf der Bremsscheibe

Sie können ermitteln, welcher ABS-Sensor defekt ist, indem Sie den Fehlerspeicher des Steuergeräts auslesen



In den meisten Fällen müssen Sie das Rad ausbauen, um an den Sensor heranzukommen



CLUB.AUTODOC.DE 3-11







7 Heben Sie dazu zunächst das Fahrzeug an



Verwenden Sie eine Hebebühne oder einen Wagenheber



Wichtiger Hinweis!

- Wenn Sie einen Wagenheber benutzen, müssen Sie auch Stützböcke verwenden
- Bei einigen Fahrzeugen können Sie den ABS-Sensor austauschen, ohne das Rad ausbauen zu müssen. In diesem Fall benötigen Sie nur eine Werkstattgrube oder -rampe



10

Reinigen Sie den Bereich, an dem Sie arbeiten, und die Anschlüsse



CLUB.AUTODOC.DE 4-11







Bitte beachten Sie!

- Je nach Bauart kann der Sensor:
- einen Anschluss haben
- oder ein Einzelteil mit einem Kabel sein, das an der Karosserie befestigt wird
- Entfernen Sie den Anschluss des ABS-Sensors



Prüfen Sie die Anschlüsse auf Schäden und Korrosion



Das Metallgehäuse des Sensors könnte stark korrodiert sein



13

CLUB.AUTODOC.DE 5-11







Achten Sie darauf, es gründlich zu reinigen, damit es sich leichter entfernen lässt



Wichtiger Hinweis!

- In einigen Fällen kann zusätzliches Werkzeug für den Austausch des Sensors erforderlich sein
- Schrauben Sie die Befestigung des ABS-Sensors ab



Um den Sensor zu entfernen, bewegen Sie ihn an seiner Montagestelle hin und her



16

Seien Sie vorsichtig!

• Wenden Sie keine zu große Kraft an, um eine Beschädigung des Sensorgehäuses zu vermeiden

CLUB.AUTODOC.DE 6-11

19







17 Entfernen Sie den Sensor aus seiner Halterung



18 Entfernen Sie gegebenenfalls den Kabelbaum des Sensors



In einigen Fällen kann Korrosion den Ausbau des Sensors erschweren



AUTODOC-Experten empfehlen:

- Um dies in Zukunft zu vermeiden, tragen Sie etwas Fett auf die Montagefläche des Sensors auf
- Reinigen Sie den Montagesitz des Sensors



CLUB.AUTODOC.DE 7–11







Schmieren Sie dann die Montagefläche des neuen Sensors



Bauen Sie den neuen Sensor ein



Schrauben Sie die Befestigung des ABS-Sensors ein



Ziehen Sie die Befestigungen mit Hilfe eines Drehmomentschlüssels mit dem vom Hersteller empfohlenen Anzugsmoment an



Behandeln Sie die Steckverbinder mit einem Reinigungsspray für elektrische Kontakte



25

CLUB.AUTODOC.DE 8-11







Verbinden Sie den Stecker und befestigen Sie den Kabelbaum des Sensors



Reinigen Sie die Oberfläche der Bremsscheibe, wo sie mit der Felge in Kontakt kommt, und behandeln Sie sie mit einem Korrosionsschutzmittel



Das Entfernen von Sensoren, die mit einem Clip befestigt sind, ist leicht zu bewerkstelligen. Allerdings ist diese Befestigungsmethode nicht immer zuverlässig



CLUB.AUTODOC.DE 9-11







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

ABS SENSOR: EINE GROSSE AUSWAHL

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 10-11